

Zalecenia dotyczące obsługi i montażu

Finflex

Finflex składa się z arkuszy okleiny połączonych i sprasowanych na podkładzie z włókniny, składającym się głównie z celulozy. Pozwala to na zwiększenie jego właściwości mechanicznych, ułatwia obsługę i późniejsze zastosowanie na dowolnym podkładzie drewnianym.

01/ Warunki montażu

- **Warunki środowiskowe**

Układanie arkuszy powinno odbywać się na ostatnim etapie wykańczania budowy, w suchych pomieszczeniach, w miarę możliwości ogrzewanych w sezonie grzewczym, w których nie są wykonywane żadne dodatkowe prace mogące spowodować pojawienie się wilgoci (beton i tynk muszą być suche).

- **Podłoże**

W przypadku tradycyjnych zastosowań okleiny Finflex można przyklejać do sklejki, płyt wiórowych i płyt MDF. Należy upewnić się, że podkład jest czysty i gładki.

UWAGA: Należy używać klejów nadających się do okleiny i podłoża, na które są nakładane.

- **Strona spodnia (w przypadku zastosowania w panelu)**

Aby zapobiec jakimkolwiek odkształceniom podkładu, zalecamy zastosowanie warstwy kontruującej o grubości równej grubości Finflex.

- **Przechowywanie**

Zalecamy przechowywanie paneli na płasko. Przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu (w temp. 10-30°C i wilgotności 40-60%).

- **Przed montażem**

Arkusze powinny być stabilizowane przez 3 do 8 dni, starannie ułożone w miejscu przeznaczenia w otwartym opakowaniu.

- **Projekt arkuszy**

Drewno jest materiałem naturalnym. Niezależnie od gatunku, nie można zagwarantować jednolitości barwy ani usłojenia arkusza. Dla lepszego efektu dekoracyjnego:

- Ułożyć panele jeden obok drugiego.
- Dobierać panele zgodnie z odcieniem i układem słoików, aby uzyskać harmonijne dopasowanie.

02/ Klejenie na płasko

- **Klejenie bez użycia prasy (klej kontaktowy)**
 1. Nanieść klej kontaktowy zarówno na podkład, jak i na spodnią stronę arkusza Finfolex.
 2. Umieścić na podkładzie paski aluminium (w regularnych odstępach, co ok. 100 mm).
 3. Położyć arkusz Finfolex na tych paskach.
 4. Rozpocząć dociskanie (kontakt między arkuszem a podkładem) od środka panelu w kierunku krawędzi (usuwać paski w miarę przesuwania się).
 5. Dociskać wałkiem od środka ku zewnętrznym krawędziom panelu.
- **Klejenie z użyciem prasy (zalecany klej: winylowy lub mocznikowy)**

Prasowanie na zimno lub na gorąco (temperatura nie może przekraczać 60°C).

03/ Cięcie i obróbka skrawaniem

Obróbka arkuszy

Cięcie: Arkusze Finfolex można przycinać za pomocą aluminiowego liniału i nożyka.

- **Obróbka arkusza przyklejonego do podkładu**

Zaleca się odczekać 3-4 dni od momentu klejenia do rozpoczęcia obróbki, aby umożliwić odparowanie rozpuszczalników zawartych w kleju.

Wiercenie: Stosować wiertła kręte. Uwaga: aby uniknąć wykruszeń przy wyjściu wiertła, stosować materiał ochronny.

O4/ Wykończenie

Po umieszczeniu na podkładzie należy zastosować produkt wykończeniowy (z zachowaniem 3-4 dni przerwy między montażem a wykończeniem). Produkty te można barwić, olejować i polerować. Zaleca się zawsze przestrzegać instrukcji producenta lakieru, bejcy lub oleju.

W przypadku każdego nowego zastosowania produktu Finfolex zalecamy wykonanie prób (nakładanie, obróbka, wykończenie itp.).